




Setting


設定

Change Admin Password

更改管理者密碼

1. Touch []
2. Touch [Utility]
3. Touch [Administrator]
Enter Admin password
4. Touch [Security]
5. Touch [Administrator
Password Setting]
6. Tick [Password is changed]
7. Enter current Admin password
8. Enter New Admin password
twice
9. Touch [] to
save setting



1. 按 []
2. 按 [實用功能]
3. 按 [管理者]
輸入管理者密碼
4. 按 [安全]
5. 按 [管理者密碼設定]
6. 點選 [密碼變更]
7. 輸入現在的管理者密碼
8. 輸入兩次新管理者
密碼
9. 按 []
儲存 設定

